

Instructions de nettoyage

Module multifonctionnel Unisex Fierz

Respecter les consignes de sécurité:

Porter des lunettes de protection et des gants en caoutchouc. Tenir compte de la classe de toxicité des produits de nettoyage.
Entreposer les produits chimiques dans un endroit sûr et les éliminer dans le respect de l'environnement.




1. Préparatifs

Enlever les débris et balayer l'installation avec soin. Enlever la poubelle et le support de rouleaux puis remonter les couvercles.

2. Nettoyage du sol (une fois par semaine)

Utiliser Fierz Nettoyant de base 201.
Enlever la grille de sol avec le crochet prévu à cet effet puis racler le sol et les supports de grille avec la tête de loup. Remettre les grilles retournées dans le sol, les gratter et les rincer. Les retourner ensuite dans le bon sens.



3. Pré-mouillage

Éliminer le plus gros de la saleté avec de l'eau. Pré-mouiller l'installation avec le pistolet.
Si le mouillage est suffisant et s'il n'y a pas de graffitis, continuer au point 4.
Dans le cas contraire, un nettoyage à fond partiel est nécessaire (cf. point 3).



4. Nettoyage à fond partiel

Appliquer du Fierz Nettoyant de base 201 avec une éponge mouillée (côté jaune) sur les graffitis, laisser agir brièvement. Enlever les graffitis et les salissures avec le côté blanc de l'éponge.


Traiter les endroits gras sur lesquels l'eau n'agit pas également avec du Fierz Nettoyant de base 201. Bien rincer le Fierz Nettoyant de base 201 au pistolet.

⚠ Utiliser uniquement des éponges avec un côté abrasif blanc! Frotter dans le sens de grattage pour obtenir un résultat rapide.



5. Nettoyage d'entretien

Préparer le produit de nettoyage:
Ajouter dans 5 l d'eau 3% (= 150 ml) de Fierz Nettoyant d'entretien 101.
Laver toutes les surfaces murales (chaque cm²) de bas en haut avec une raclette.



6. Nettoyage de la cuvette

Utiliser Fierz Nettoyant de base 201.
Nettoyer le siphon et la cuvette avec la tête de loup. Éliminer minutieusement la couche grisâtre dans le siphon et à la surface de l'eau (dépôts d'urine).
Sortir la tête de loup en la tournant.



7. Rinçage et séchage

Rincer à fond l'installation avec le pistolet. Éliminer les gouttes sur la lunette, les poignées et au plafond en frottant avec un chiffon microfibrés (rouge pour la lunette de WC, jaune pour la robinetterie).

⚠ Ne pas essuyer ou frotter les murs. On obtient les meilleurs résultats avec un séchage à l'air (éliminer éventuellement les gouttes avec un chiffon microfibrés).



8. Remise en état de service

Vider la poubelle, remplir le support de rouleaux et les remettre en place. Contrôler le réservoir de savon, vérifier le fonctionnement de la chasse d'eau, de la fermeture de l'eau de lavage pour les mains, du distributeur de savon et du sèche-mains.